

PL PIŁKI GIMNASTYCZNE UpForm Ostrzeżenia:

Produkt jest artykułem sportowym. Przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Dzieci mogą korzystać z produktu wyłącznie pod nadzorem osoby dorosłej. 2. Piłki gimnastyczne są przeznaczone do ćwiczeń fitness, rehabilitacyjnych i gimnastycznych. Nie używaj ich jako zabawki ani do innych celów. 3. Przed każdym użyciem sprawdź, czy piłka jest w dobrym stanie. Jeśli ma widoczne uszkodzenia, takie jak pęknięcia, przecięcia lub deformacje, zaprzestań użytkowania i wymień produkt. 4. Maksymalne obciążenie statyczne: 150 kg. Nie przekraczaj tej wartości, aby zapobiec pęknięciu lub uszkodzeniu piłki. 5. Piłka powinna być używana na płaskim, stabilnym i czystym podłożu. Unikaj ostrych narzędzi, biżuterii, kluczy ani innych przedmiotów, które mogą przebić lub uszkodzić powierzchnię. 6. Upeewnij się, że piłka i podłoga są czyste i suche, aby zminimalizować ryzyko poślizgu podczas ćwiczeń. 7. Nie używaj piłki w pobliżu ostrych narzędzi, biżuterii, kluczy ani innych przedmiotów, które mogą przebić lub uszkodzić powierzchnię. 8. Osoby z urazami stawów, mięśni, kręgosłupa lub innymi schorzeniami powinny skonsultować się z lekarzem przed rozpoczęciem ćwiczeń z piłką gimnastyczną. 9. Jeśli podczas ćwiczeń odczuwasz ból, zawroty głowy lub inne nieprzyjemne symptomy natychmiast przerwij trening i skonsultuj się z lekarzem. 10. Przechowuj produkt w suchym i czystym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego, źródeł ciepła i wilgoci, aby zapobiec uszkodzeniu materiału. 11. Regularnie czyść piłkę używając wilgotnej ściereczki i łagodnego detergentu. Unikaj stosowania silnych środków chemicznych. 12. Używaj wyłącznie pompki dołączonej do produktu lub odpowiedniej do piłek gimnastycznych. Nie nadmuchuj piłki powyżej zalecanego rozmiaru, aby zapobiec uszkodzeniu. 13. Zaleca się zachowanie niniejszej etykiety.

Produkt nie jest przeznaczony dla dzieci poniżej 3 lat.

IMPORTER:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Kraj produkcji: Chiny

DE GYMNASTIKBÄLLE UpForm Warnhinweise:

Das Produkt ist ein Sportartikel. Außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Kinder dürfen das Produkt nur unter Aufsicht von Erwachsenen benutzen. 2. Gymnastikbälle sind für Fitness-, Rehabilitations- und Gymnastikübungen bestimmt. Verwenden Sie sie nicht als Spielzeug oder für andere Zwecke. 3. Überprüfen Sie vor jedem Gebrauch, ob der Ball in gutem Zustand ist. Wenn er sichtbare Schäden wie Risse, Schnitte oder Verformungen aufweist, stellen Sie die Verwendung ein und ersetzen Sie das Produkt. 4. Maximale statische Belastung: 150 kg. Überschreiten Sie diesen Wert nicht, um ein Bersten oder eine Beschädigung des Balls zu vermeiden. 5. Der Ball sollte auf einem flachen, stabilen und sauberen Untergrund verwendet werden. Vermeiden Sie scharfe Oberflächen, die das Material beschädigen könnten. 6. Stellen Sie sicher, dass der Ball und der Boden sauber und trocken sind, um die Rutschgefahr während der Übungen zu minimieren. 7. Verwenden Sie den Ball nicht in der Nähe von scharfen Werkzeugen, Schmuck, Schlüsseln oder anderen Gegenständen, die die Oberfläche durchstechen oder beschädigen könnten. 8. Personen mit Gelenk-, Muskel-, Wirbelsäulenverletzungen oder anderen Beschwerden sollten vor Beginn der Übungen mit dem Gymnastikball einen Arzt konsultieren. 9. Wenn Sie während der Übungen Schmerzen, Schwindel oder andere unangenehme Symptome verspüren, brechen Sie das Training sofort ab und konsultieren Sie einen Arzt. 10. Lagern Sie das Produkt an einem trockenen und sauberen Ort, fern von direktem Sonnenlicht, Wärmequellen und Feuchtigkeit, um Materialschäden zu vermeiden. 11. Reinigen Sie den Ball regelmäßig mit einem feuchten Tuch und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie die Verwendung starker Chemikalien. 12. Verwenden Sie nur die dem Produkt beiliegende oder eine für Gymnastikbälle geeignete Pumpe. Pumpen Sie den Ball nicht über die empfohlene Größe hinaus auf, um Schäden zu vermeiden. 13. Es wird empfohlen, dieses Etikett aufzubewahren. Das Produkt ist nicht für Kinder unter 3 Jahren geeignet.

IMPORTEUR:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Herstellungsland: China

EN GYMNASTIC BALLS UpForm Warnings:

The product is a sporting item. Keep out of reach of children. Children may only use the product under adult supervision. 2. Gymnastic balls are intended for fitness, rehabilitation, and gymnastic exercises. Do not use them as a toy or for other purposes. 3. Before each use, check if the ball is in good condition. If it has visible damage, such as cracks, cuts, or deformations, stop using it and replace the product. 4. Maximum static load: 150 kg. Do not exceed this value to prevent the ball from bursting or being damaged. 5. The ball should be used on a flat, stable, and clean surface. Avoid sharp surfaces that could damage the material. 6. Ensure the ball and floor are clean and dry to minimize the risk of slipping during exercises. 7. Do not use the ball near sharp tools, jewelry, keys, or other objects that could puncture or damage the surface. 8. Persons with injuries to joints, muscles, spine, or other medical conditions should consult a doctor before starting exercises with the gymnastic ball. 9. If you experience pain, dizziness, or other unpleasant symptoms during exercise, stop training immediately and consult a doctor. 10. Store the product in a dry and clean place, away from direct sunlight, heat sources, and moisture, to prevent material damage. 11. Regularly clean the ball using a damp cloth and mild detergent. Avoid using strong chemicals. 12. Use only the pump included with the product or one suitable for gymnastic balls. Do not inflate the ball beyond the recommended size to prevent damage. 13. It is recommended to keep this label.

The product is not intended for children under 3 years old.

IMPORTER:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Country of origin: China

CZ GYMNASTICKÉ MÍČE UpForm Varování:

Výrobek je sportovní potřeba. Uchovávejte mimo dosah dětí. Děti smí výrobek používat pouze pod dohledem dospělé osoby. 2. Gymnastické míče jsou určeny pro fitness, rehabilitační a gymnastická cvičení. Nepoužívejte je jako hračku ani k jiným účelům. 3. Před každým použitím zkontrolujte, zda je míč v dobrém stavu. Pokud vykazuje viditelné poškození, jako jsou praskliny, řezy nebo deformace, přestaňte jej používat a výrobek vyměňte. 4. Maximální statické zatížení: 150 kg. Nepřekračujte tuto hodnotu, aby nedošlo k prasknutí nebo poškození míče. 5. Míč by měl být používán na rovném, stabilním a čistém povrchu. Vyhněte se ostrým povrchům, které by mohly materiál poškodit. 6. Ujistěte se, že míč i podlaha jsou čisté a suché, aby se minimalizovalo riziko uklouznutí během cvičení. 7. Nepoužívejte míč v blízkosti ostrých nástrojů, šperků, klíčů nebo jiných předmětů, které by mohly povrch propíchnout nebo poškodit. 8. Osoby s poraněním kloubů, svalů, páteře nebo jinými zdravotními potížemi by se měly před zahájením cvičení s gymnastickým míčem poradit s lékařem. 9. Pokud během cvičení pociťujete bolest, závratě nebo jiné nepříjemné příznaky, okamžitě trénink přerušte a poraďte se s lékařem. 10. Výrobek skladujte na suchém a čistém místě, mimo dosah přímého slunečního záření, zdrojů tepla a vlhkosti, aby nedošlo k poškození materiálu. 11. Míč pravidelně čistěte vlhkým hadříkem a jemným čistícím prostředkem. Nepoužívejte silné chemikálie. 12. Používejte pouze pumpu dodávanou s výrobkem nebo pumpu vhodnou pro gymnastické míče. Nenařezávejte míč nad doporučenou velikost, aby nedošlo k jeho poškození. 13. Doporučuje se tento štítek uschovat.

Výrobek není určen pro děti do 3 let.

DOVOZCE:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Země výroby: Čína

EE VÕIMLEMISPALLID UpForm Hoiatused:

Toode on sporditarve. Hoida lastele kättesaamatus kohas. Lapsed tohivad toodet kasutada ainult täiskasvanu järelevalve all. 2. Võimlemispallid on mõeldud fitness-, rehabilitatsiooni- ja võimlemisharjutusteks. Ärge kasutage neid mänguasjana ega muul otstarbel. 3. Enne iga kasutamist kontrollige, kas pall on heas korras. Kui sellel on nähtavaid kahjustusi, nagu praod, sisselõiked või deformatsioonid, lõpetage kasutamine ja vahetage toode välja. 4. Maksimaalne staatiline koormus: 150 kg. Ärge ületage seda väärtust, et vältida palli lõhkemist või kahjustamist. 5. Palli tuleks kasutada tasasel, stabiilsel ja puhtal pinnal. Vältige teravaid pindu, mis võivad materjali kahjustada. 6. Veenduge, et pall ja põrand oleksid puhtad ja kuivad, et minimeerida libisemisohu treeningu ajal. 7. Ärge kasutage palli teravate tööriistade, ehete, võtmete ega muude esemete läheduses, mis võivad pinda torgata või kahjustada. 8. Liigese-, lihase-, selgroovigastuste või muude terviseprobleemidega isikud peaksid enne võimlemispalliga harjutuste alustamist konsulteerima arstiga. 9. Kui tunnete treeningu ajal valu, pearinglust või muid ebameeldivaid sümptomeid, katkestage treening koheselt ja konsulteerige arstiga. 10. Materjali kahjustamise vältimiseks hoidke toodet kuivas ja puhtas kohas, eemal otsesest päikesekiirgusest, soojusallikatest ja niiskusest. 11. Puhastage palli regulaarselt niiske lapiga ja kerge pesuvahendiga. Vältige tugevate kemikaalide kasutamist. 12. Kasutage ainult tootega kaasas olevat või võimlemispallidele sobivat pumpa. Kahjustuste vältimiseks ärge pumbake palli soovitatavast suurusest suuremaks. 13. Soovitatav on see märgis alles hoida.

Toode ei ole mõeldud alla 3-aastastele lastele.

IMPORTIJA:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Päritoluriik: Hiina

ES BALONES DE GIMNASIA UpForm Advertencias:

El producto es un artículo deportivo. Manténgase fuera del alcance de los niños. Los niños solo pueden usar el producto bajo la supervisión de un adulto. 2. Los balones de gimnasia están destinados a ejercicios de fitness, rehabilitación y gimnasia. No los utilice como juguete ni para otros fines. 3. Antes de cada uso, compruebe si el balón está en buen estado. Si tiene daños visibles, como grietas, cortes o deformaciones, deje de usarlo y reemplace el producto. 4. Carga estática máxima: 150 kg. No exceda este valor para evitar que el balón reviente o se dañe. 5. El balón debe utilizarse sobre una superficie plana, estable y limpia. Evite superficies afiladas que puedan dañar el material. 6. Asegúrese de que el balón y el suelo estén limpios y secos para minimizar el riesgo de resbalones durante los ejercicios. 7. No utilice el balón cerca de herramientas afiladas, joyas, llaves u otros objetos que puedan pinchar o dañar la superficie. 8. Las personas con lesiones en las articulaciones, músculos, columna vertebral u otras afecciones médicas deben consultar a un médico antes de comenzar los ejercicios con el balón de gimnasia. 9. Si experimenta dolor, mareos u otros síntomas desagradables durante el ejercicio, interrumpa el entrenamiento inmediatamente y consulte a un médico. 10. Guarde el producto en un lugar seco y limpio, lejos de la luz solar directa, fuentes de calor y humedad para evitar daños en el material. 11. Limpie regularmente el balón con un paño húmedo y un detergente suave. Evite el uso de productos químicos fuertes. 12. Utilice únicamente la bomba incluida con el producto o una adecuada para balones de gimnasia. No infle el balón más allá del tamaño recomendado para evitar daños. 13. Se recomienda conservar esta etiqueta.

El producto no es apto para niños menores de 3 años.

IMPORTADOR:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

País de producción: China

FR BALLONS DE GYMNASTIQUE UpForm Avertissements :

Le produit est un article de sport. Conserver hors de portée des enfants. Les enfants ne peuvent utiliser le produit que sous la surveillance d'un adulte. 2. Les ballons de gymnastique sont destinés aux exercices de fitness, de rééducation et de gymnastique. Ne les utilisez pas comme jouet ou à d'autres fins. 3. Avant chaque utilisation, vérifiez si le ballon est en bon état. S'il présente des dommages visibles tels que des fissures, des coupures ou des déformations, cessez de l'utiliser et remplacez le produit. 4. Charge statique maximale : 150 kg. Ne dépassez pas cette valeur pour éviter l'éclatement ou l'endommagement du ballon. 5. Le ballon doit être utilisé sur une surface plane, stable et propre. Évitez les surfaces tranchantes qui pourraient endommager le matériau. 6. Assurez-vous que le ballon et le sol sont propres et secs pour minimiser le risque de glissade pendant les exercices. 7. N'utilisez pas le ballon à proximité d'outils tranchants, de bijoux, de clés ou d'autres objets pouvant percer ou endommager la surface. 8. Les personnes souffrant de blessures aux articulations, aux muscles, à la colonne vertébrale ou d'autres problèmes de santé doivent consulter un médecin avant de commencer des exercices avec le ballon de gymnastique. 9. Si vous ressentez de la douleur, des vertiges ou d'autres symptômes désagréables pendant l'exercice, arrêtez immédiatement l'entraînement et consultez un médecin. 10. Conservez le produit dans un endroit sec et propre, à l'abri de la lumière directe du soleil, des sources de chaleur et de l'humidité pour éviter d'endommager le matériau. 11. Nettoyez régulièrement le ballon à l'aide d'un chiffon humide et d'un détergent doux. Évitez d'utiliser des produits chimiques agressifs. 12. Utilisez uniquement la pompe fournie avec le produit ou une pompe adaptée aux ballons de gymnastique. Ne gonflez pas le ballon au-delà de la taille recommandée pour éviter tout dommage. 13. Il est recommandé de conserver cette étiquette.

Le produit n'est pas destiné aux enfants de moins de 3 ans.

IMPORTATEUR :

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Pays de fabrication : Chine

NL GYMNASTIEKBALLEN UpForm Waarschuwingen:

Het product is een sportartikel. Buiten het bereik van kinderen houden. Kinderen mogen het product alleen onder toezicht van een volwassene gebruiken. 2. Gymnastiekballen zijn bedoeld voor fitness-, revalidatie- en gymnastiekoefeningen. Gebruik ze niet als speelgoed of voor andere doeleinden. 3. Controleer voor elk gebruik of de bal in goede staat is. Als deze zichtbare schade vertoont, zoals barsten, sneden of vervormingen, stop dan met het gebruik en vervang het product. 4. Maximale statische belasting: 150 kg. Overschrijd deze waarde niet om te voorkomen dat de bal barst of beschadigd raakt. 5. De bal moet op een vlakke, stabiele en schone ondergrond worden gebruikt. Vermijd scherpe oppervlakken die het materiaal kunnen beschadigen. 6. Zorg ervoor dat de bal en de vloer schoon en droog zijn om het risico op uitglijden tijdens oefeningen te minimaliseren. 7. Gebruik de bal niet in de buurt van scherp gereedschap, sieraden, sleutels of andere voorwerpen die het oppervlak kunnen doorboren of beschadigen. 8. Personen met letsels aan gewrichten, spieren, wervelkolom of andere medische aandoeningen moeten een arts raadplegen voordat ze met de gymnastiekbal gaan oefenen. 9. Als u tijdens het oefenen pijn, duizeligheid of andere onaangename symptomen ervaart, stop dan onmiddellijk met de training en raadpleeg een arts. 10. Bewaar het product op een droge en schone plaats, uit de buurt van direct zonlicht, warmtebronnen en vocht om schade aan het materiaal te voorkomen. 11. Reinig de bal regelmatig met een vochtige doek en een mild schoonmaakmiddel. Vermijd het gebruik van sterke chemicaliën. 12. Gebruik alleen de bij het product geleverde pomp of een pomp die geschikt is voor gymnastiekballen. Blaas de bal niet verder op dan de aanbevolen maat om schade te voorkomen. 13. Het wordt aanbevolen om dit etiket te bewaren.

Het product is niet bedoeld voor kinderen jonger dan 3 jaar.

IMPORTEUR:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Land van productie: China

LT GIMNASTIKOS KAMUOLIAI UpForm Įspėjimai:

Produktas yra sporto prekė. Laikyti vaikams nepasiekiamoje vietoje. Vaikai gali naudoti produktą tik prižiūrimi suaugusiųjų. 2. Gimnastikos kamuoliai skirti fitneso, reabilitacijos ir gimnastikos pratimams. Nenaudokite jų kaip žaislo ar kitiems tikslams. 3. Prieš kiekvieną naudojimą patikrinkite, ar kamuolys yra geros būklės. Jei yra matomų pažeidimų, tokių kaip įtrūkimai, įpjovimai ar deformacijos, nustokite naudoti ir pakeiskite produktą. 4. Maksimali statinė apkrova: 150 kg. Neviršykite šios vertės, kad kamuolys nesprogtų ar nebūtų pažeistas. 5. Kamuolys turi būti naudojamas ant lygaus, stabilaus ir švaraus paviršiaus. Venkite aštrių paviršių, kurie gali pažeisti medžiagą. 6. Įsitikinkite, kad kamuolys ir grindys yra švarūs ir sausi, kad sumažintumėte paslydimo riziką pratimų metu. 7. Nenaudokite kamuolio šalia aštrių įrankių, papuošalų, raktų ar kitų daiktų, kurie gali pradurti arba pažeisti paviršių. 8. Asmenys, turintys sąnarių, raumenų, stuburo traumų ar kitų sveikatos sutrikimų, prieš pradėdami sportuoti su gimnastikos kamuoliu turėtų pasitarti su gydytoju. 9. Jei sportuodami pajutote skausmą, galvos svaigimą ar kitus nemalonius simptomus, nedelsdami nutraukite treniruotę ir kreipkitės į gydytoją. 10. Produktą laikykite sausoje ir švarioje vietoje, atokiau nuo tiesioginių saulės spindulių, šilumos šaltinių ir drėgmės, kad nepažeistumėte medžiagos. 11. Reguliariai valykite kamuolį drėgna šluoste ir švelniu plovikliu. Venkite stiprių cheminių medžiagų. 12. Naudokite tik prie produkto pridėtą arba gimnastikos kamuoliams tinkamą pompą. Nepripūskite kamuolio daugiau nei rekomenduojamas dydis, kad išvengtumėte pažeidimų. 13. Rekomenduojama išsaugoti šią etiketę.

Produktas neskirtas vaikams iki 3 metų.

IMPORTUOTOJAS:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Kilmės šalis: Kinija

RU ГИМНАСТИЧЕСКИЕ МЯЧИ UpForm Предупреждения:

Изделие является спортивным товаром. Хранить в недоступном для детей месте. Дети могут использовать изделие только под присмотром взрослых. 2. Гимнастические мячи предназначены для занятий фитнесом, реабилитацией и гимнастикой. Не используйте их в качестве игрушки или в других целях. 3. Перед каждым использованием проверяйте состояние мяча. При наличии видимых повреждений, таких как трещины, порезы или деформации, прекратите использование и замените изделие. 4. Максимальная статическая нагрузка: 150 кг. Не превышайте это значение, чтобы предотвратить разрыв или повреждение мяча. 5. Мяч следует использовать на плоской, устойчивой и чистой поверхности. Избегайте острых поверхностей, которые могут повредить материал. 6. Убедитесь, что мяч и пол чистые и сухие, чтобы минимизировать риск поскользнуться во время упражнений. 7. Не используйте мяч вблизи острых инструментов, украшений, ключей или других предметов, которые могут проколоть или повредить поверхность. 8. Лицам с травмами суставов, мышц, позвоночника или другими заболеваниями следует проконсультироваться с врачом перед началом занятий с гимнастическим мячом. 9. Если во время упражнений вы почувствуете боль, головокружение или другие неприятные симптомы, немедленно прекратите тренировку и обратитесь к врачу. 10. Храните изделие в сухом и чистом месте, вдали от прямых солнечных лучей, источников тепла и влаги, чтобы предотвратить повреждение материала. 11. Регулярно очищайте мяч влажной тканью с мягким моющим средством. Избегайте использования сильных химикатов. 12. Используйте только насос, входящий в комплект, или насос, подходящий для гимнастических мячей. Не надувайте мяч выше рекомендуемого размера, чтобы избежать повреждений. 13. Рекомендуется сохранить эту этикетку.

Изделие не предназначено для детей младше 3 лет.

ИМПОРТЕР:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Страна производства: Китай

LV VINGROŠANAS BUMBAS UpForm Brīdinājumi:

Produkts ir sporta prece. Uzglabāt bērniem nepieejamā vietā. Bērni drīkst lietot produktu tikai pieaugušo uzraudzībā. 2. Vingrošanas bumbas ir paredzētas fitnesa, rehabilitācijas un vingrošanas vingrinājumiem. Neizmantojiet tās kā rotaļlietu vai citiem mērķiem. 3. Pirms katras lietošanas pārbaudiet, vai bumba ir labā stāvoklī. Ja tai ir redzami bojājumi, piemēram, plaisas, griezumai vai deformācijai, pārtrauciet lietošanu un nomainiet produktu. 4. Maksimalā statiskā slodze: 150 kg. Nepārsniedziet šo vērtību, lai novērstu bumbas plīšanu vai bojājumus. 5. Bumba jālieto uz līdzenas, stabilas un tīras virsmas. Izvairieties no asām virsmām, kas var sabojāt materiālu. 6. Pārļiecinieties, ka bumba un grīda ir tīra un sausa, lai mazinātu paslīdēšanas risku vingrinājumu laikā. 7. Neizmantojiet bumbu asu instrumentu, rotaslietu, atslēgu vai citu priekšmetu tuvumā, kas varētu caurdurt vai sabojāt virsmu. 8. Personām ar locītavu, muskuļu, mugurkaula traumām vai citām veselības problēmām pirms vingrošanas ar bumbu jākonsultējas ar ārstu. 9. Ja vingrošanas laikā jūtat sāpes, reiboni vai citus nepatīkamus simptomus, nekavējoties pārtrauciet treniņu un konsultējieties ar ārstu. 10. Uzglabājiet produktu sausā un tīrā vietā, prom no tiešiem saules stariem, siltuma avotiem un mitruma, lai novērstu materiāla bojājumus. 11. Regulāri tīriet bumbu, izmantojot mitru drānu un maigu mazgāšanas līdzekli. Izvairieties no stipru ķīmisko vielu lietošanas. 12. Izmantojiet tikai komplektā esošo vai vingrošanas bumbām piemērotu sūkni. Nepiepumpējiet bumbu virs ieteicamā izmēra, lai novērstu bojājumus. 13. Ieteicams saglabāt šo etiķeti.

Produkts nav paredzēts bērniem jaunākiem par 3 gadiem.

IMPORTĒTĀJS:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Ražotājvalsts: Ķīna

RO MINGI DE GIMNASTICĂ UpForm Avertisment:

Produsul este un articol sportiv. A nu se lăsa la îndemâna copiilor. Copiii pot utiliza produsul numai sub supravegherea unui adult. 2. Mingile de gimnastică sunt destinate exercițiilor de fitness, reabilitare și gimnastică. Nu le utilizați ca jucărie sau în alte scopuri. 3. Înainte de fiecare utilizare, verificați dacă mingea este în stare bună. Dacă prezintă deteriorări vizibile, cum ar fi crăpături, tăieturi sau deformări, întrerupeți utilizarea și înlocuiți produsul. 4. Sarcină statică maximă: 150 kg. Nu depășiți această valoare pentru a preveni spargerea sau deteriorarea mingii. 5. Mingea trebuie utilizată pe o suprafață plană, stabilă și curată. Evitați suprafețele ascuțite care pot deteriora materialul. 6. Asigurați-vă că mingea și podeaua sunt curate și uscate pentru a minimiza riscul de alunecare în timpul exercițiilor. 7. Nu utilizați mingea în apropierea uneltelor ascuțite, bijuteriilor, cheilor sau altor obiecte care pot înțepa sau deteriora suprafața. 8. Persoanele cu leziuni ale articulațiilor, mușchilor, coloanei vertebrale sau alte afecțiuni medicale trebuie să consulte un medic înainte de a începe exercițiile cu mingea de gimnastică. 9. Dacă în timpul exercițiilor resimțiți durere, amețeli sau alte simptome neplăcute, întrerupeți imediat antrenamentul și consultați un medic. 10. Depozitați produsul într-un loc uscat și curat, ferit de lumina directă a soarelui, surse de căldură și umiditate pentru a preveni deteriorarea materialului. 11. Curățați regulat mingea folosind o cârpă umedă și un detergent blând. Evitați utilizarea substanțelor chimice puternice. 12. Utilizați numai pompa inclusă cu produsul sau una adecvată pentru mingile de gimnastică. Nu umflați mingea peste dimensiunea recomandată pentru a preveni deteriorarea. 13. Se recomandă păstrarea acestei etichete.

Produsul nu este destinat copiilor sub 3 ani.

IMPORTATOR:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA

UL. BOCZNA 41

27-200 STARACHOWICE

POLAND

SKLEP@MARBO.PL

Țara de producție: China

SK GYMNASTICKÉ LOPTY UpForm Varovania:

Výrobok je športová potreba. Uchovávať mimo dosahu detí. Deti môžu výrobok používať len pod dohľadom dospeléj osoby. 2. Gymnastické lopty sú určené na fitness, rehabilitačné a gymnastické cvičenia. Nepoužívajte ich ako hračku ani na iné účely. 3. Pred každým použitím skontrolujte, či je lopta v dobrom stave. Ak má viditeľné poškodenia, ako sú praskliny, rezy alebo deformácie, prestaňte ju používať a výrobok vymeňte. 4. Maximálne statické zaťaženie: 150 kg. Neprekračujte túto hodnotu, aby ste zabránili prasknutiu alebo poškodeniu lopty. 5. Lopta by sa mala používať na rovnom, stabilnom a čistom povrchu. Vyhnite sa ostrým povrchom, ktoré by mohli poškodiť materiál. 6. Uistite sa, že lopta a podlaha sú čisté a suché, aby sa minimalizovalo riziko pošmyknutia počas cvičenia. 7. Nepoužívajte loptu v blízkosti ostrých nástrojov, šperkov, kľúčov ani iných predmetov, ktoré by mohli prepichnúť alebo poškodiť povrch. 8. Osoby s poraneniami kĺbov, svalov, chrbtice alebo inými zdravotnými ťažkosťami by sa mali pred začatím cvičenia s gymnastickou loptou poradiť s lekárom. 9. Ak počas cvičenia pociťujete bolesť, závraty alebo iné nepríjemné symptómy, okamžite prerušte tréning a poraďte sa s lekárom. 10. Výrobok skladujte na suchom a čistom mieste, mimo dosahu priameho slnečného žiarenia, zdrojov tepla a vlhkosti, aby nedošlo k poškodeniu materiálu. 11. Loptu pravidelne čistite vlhku handričkou a jemným čistiacim prostriedkom. Vyhnite sa používaniu silných chemikálií. 12. Používajte iba pumpu dodanú s výrobkom alebo pumpu vhodnú pre gymnastické lopty. Nenaťukujte loptu nad odporúčanú veľkosť, aby ste predišli poškodeniu. 13. Odporúča sa tento štítok uschovať. Výrobok nie je určený pre deti do 3 rokov.

DOVOZCA:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. BOCZNA 41
27-200 STARACHOWICE
POLAND
SKLEP@MARBO.PL
Krajina výroby: Čína

HU GIMNASZTIKAI LABDÁK UpForm Figyelmeztetések:

A termék sporteszköz. Gyermekektől elzárva tartandó. Gyermek csak felnőtt felügyelete mellett használhatják a terméket. 2. A gimnasztikai labdák fitness, rehabilitációs és gimnasztikai gyakorlatokhoz készültek. Ne használja játékként vagy egyéb célokra. 3. Minden használat előtt ellenőrizze, hogy a labda jó állapotban van-e. Ha látható sérülések, például repedések, vágások vagy deformációk vannak rajta, hagyja abba a használatát és cserélje ki a terméket. 4. Maximális statikus terhelés: 150 kg. Ne lépje túl ezt az értéket a labda kidurránásának megelőzése érdekében. 5. A labdát sík, stabil és tiszta felületen kell használni. Kerülje az éles felületeket, amelyek károsíthatják az anyagot. 6. Győződjön meg róla, hogy a labda és a padló tiszta és száraz, hogy minimalizálja a megcsúszás veszélyét a gyakorlatok során. 7. Ne használja a labdát éles szerszámok, ékszerek, kulcsok vagy egyéb olyan tárgyak közelében, amelyek átszúrhatják vagy károsíthatják a felületet. 8. Ízületi, izom-, gerinc sérüléssel vagy egyéb betegséggel küzdő személyek konzultáljanak orvossal a gimnasztikai labdával végzett gyakorlatok megkezdése előtt. 9. Ha a gyakorlatok során fájdalmat, szédülést vagy egyéb kellemetlen tüneteket tapasztal, azonnal szakítsa meg az edzést és forduljon orvoshoz. 10. A terméket száraz és tiszta helyen tárolja, távol a közvetlen napfénytől, hőforrásoktól és nedvességtől az anyagkárosodás megelőzése érdekében. 11. Rendszeresen tisztítsa a labdát nedves ruhával és enyhe tisztítószerezrel. Kerülje az erős vegyszerek használatát. 12. Kizárólag a termékhez mellékelt vagy gimnasztikai labdákhoz megfelelő pumpát használjon. Ne fújja fel a labdát az ajánlott méretnél nagyobbra a sérülések elkerülése érdekében. 13. Javasoljuk a jelen címke megőrzését.

A termék 3 év alatti gyermekek számára nem ajánlott.

IMPORTŐR:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. BOCZNA 41
27-200 STARACHOWICE
POLAND
SKLEP@MARBO.PL
Gyártási ország: Kína

SE GYMNASTIKBOLLAR UpForm Varningar:

Produkten är en sportartikel. Förvaras oåtkomligt för barn. Barn får endast använda produkten under uppsikt av en vuxen. 2. Gymnastikbollar är avsedda för fitness-, rehabiliterings- och gymnastikövningar. Använd dem inte som leksak eller för andra ändamål. 3. Kontrollera före varje användning att bollen är i gott skick. Om den har synliga skador, såsom sprickor, skärsår eller deformationer, avbryt användningen och byt ut produkten. 4. Maximal statisk belastning: 150 kg. Överskrid inte detta värde för att förhindra att bollen spricker eller skadas. 5. Bollen ska användas på ett plant, stabilt och rent underlag. Undvik skarpa ytor som kan skada materialet. 6. Se till att bollen och golvet är rena och torra för att minimera risken för halka under träningen. 7. Använd inte bollen i närheten av vassa verktyg, smycken, nycklar eller andra föremål som kan punktera eller skada ytan. 8. Personer med skador på leder, muskler, ryggrad eller andra medicinska tillstånd bör rådfråga läkare innan de påbörjar övningar med gymnastikbollen. 9. Om du upplever smärta, yrsel eller andra obehagliga symtom under träningen, avbryt omedelbart och kontakta läkare. 10. Förvara produkten på en torr och ren plats, borta från direkt solljus, värmekällor och fukt för att förhindra materialskador. 11. Rengör bollen regelbundet med en fuktigt trasa och ett mildt rengöringsmedel. Undvik starka kemikalier. 12. Använd endast den pump som medföljer produkten eller en som är lämplig för gymnastikbollar. Blås inte upp bollen över den rekommenderade storleken för att förhindra skador. 13. Det rekommenderas att behålla denna etikett.

Produkten är inte avsedd för barn under 3 år.

IMPORTÖR:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. BOCZNA 41
27-200 STARACHOWICE
POLAND
SKLEP@MARBO.PL
Tillverkningsland: Kina

IT PALLE GINNASTICHE UpForm Avvertenze:

Il prodotto è un articolo sportivo. Tenere fuori dalla portata dei bambini. I bambini possono utilizzare il prodotto solo sotto la supervisione di un adulto. 2. Le palle ginnastiche sono destinate a esercizi di fitness, riabilitazione e ginnastica. Non utilizzarle come giocattolo o per altri scopi. 3. Prima di ogni utilizzo, controllare che la palla sia in buone condizioni. Se presenta danni visibili, come crepe, tagli o deformazioni, interrompere l'uso e sostituire il prodotto. 4. Carico statico massimo: 150 kg. Non superare questo valore per evitare lo scoppio o il danneggiamento della palla. 5. La palla deve essere utilizzata su una superficie piana, stabile e pulita. Evitare superfici taglienti che potrebbero danneggiare il materiale. 6. Assicurarsi che la palla e il pavimento siano puliti e asciutti per ridurre al minimo il rischio di scivolamento durante gli esercizi. 7. Non utilizzare la palla vicino a strumenti appuntiti, gioielli, chiavi o altri oggetti che potrebbero forare o danneggiare la superficie. 8. Le persone con lesioni alle articolazioni, ai muscoli, alla colonna vertebrale o altre condizioni mediche devono consultare un medico prima di iniziare gli esercizi con la palla ginnastica. 9. Se durante l'esercizio si avverte dolore, vertigini o altri sintomi spiacevoli, interrompere immediatamente l'allenamento e consultare un medico. 10. Conservare il prodotto in un luogo asciutto e pulito, lontano dalla luce solare diretta, da fonti di calore e dall'umidità per evitare danni al materiale. 11. Pulire regolarmente la palla utilizzando un panno umido e un detergente delicato. Evitare l'uso di prodotti chimici aggressivi. 12. Utilizzare solo la pompa inclusa con il prodotto o una adatta alle palle ginnastiche. Non gonfiare la palla oltre le dimensioni consigliate per evitare danni. 13. Si raccomanda di conservare questa etichetta.

Il prodotto non è destinato a bambini di età inferiore a 3 anni.

IMPORTATORE:

MARBO ULIKOWSKI SPÓŁKA KOMANDYTOWA
UL. BOCZNA 41
27-200 STARACHOWICE
POLAND
SKLEP@MARBO.PL
Paese di produzione: Cina